Etape 3 :

Epingler les parties dessus-dessous , droite et gauche, sur l'endroit du morceau intérieur (37 x 25, fleurs). Piquer à 0,5 cm du bord.

Etape 4 :

Mettre le thermocollant sur la partie extérieure